

Montagehandleiding Stationsbank Teak

LET OP deze banken zijn lastig te monteren, volg daarom de volledige montagehandleiding, indien u vragen heeft gelijk contact opnemen.

Stap 1

Pak de bank uit en leg de bank op deze volgorde.



Stap 2

Let op dat de nummering overeen komt.



Stap 3

Alle verbindingen goed verlijmen met houtlijm of constructielijm.



Stap 4

Zie montage volgorde op foto



Stap 5

Verbindingsdelen wederom goed in de lijm zetten.



Stap 6

Voorpoten met beleid in de verbindingen laten zakken, bovenkant ook lijm gebruiken voor de armleuning.



Stap 7

Bank is nu volledig gemonteerd, mogelijk verbindingen netjes laten aansluiten door middel van lijmtang. Nu gaan we de houten deuvels op maat maken (ze zijn altijd te groot). Dit doen we met behulp van een mes of beitel.



Stap 8

De deuvels verlijmen.



Stap 9

Alle deuvels rondom de bank in pen gat verbinding stoppen. Deze met beid er in slaan. De deuvels dienen er ongeveer 4 tot 5 centimeter in geslagen te worden, zodat de pin door de gehele verbinding is. **LET OP niet doorslaan met te dikke pinnen zodat de verbindingen splijten**



Stap 10

De te lange deuvvel met behulp van beitel of zaag verwijderen, daarna even opschuren.



Stap 11

De lijm laten drogen en eventueel in de lijmtangen laten staan. Na 24 uur kunt u de lijmresten (bij constructielijm) weghalen en de bank gebruiken.